

REF. 984728

Niche Lucky L



x1

1h

cémonjardin

WWW.CEMONJARDIN.COM

**NOTES ET AVERTISSEMENTS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT**






- ▶ Produit à monter soi-même.
- ▶ En cas de vent, ne pas ouvrir le toit.
- ▶ L'ouverture du toit doit toujours se faire sous la supervision d'un adulte.

CONSEILS DE MONTAGE :


- ▶ Attention ! Veillez à maintenir les enfants hors de la zone de montage.
- ▶ Avant de commencer le montage, identifier toutes les pièces à l'aide de la notice.
- ▶ Effectuer le montage sur une surface propre et plane.
- ▶ Ce produit doit être monté par un adulte.

UNE QUESTION ? N'hésitez pas à contacter notre service client via l'adresse suivante : clients@cemonjardin.com


Aussi, vous décelez une anomalie dans la notice de montage faites-nous en part, nous vous offrirons un bon d'achat (voir conditions générales de vente sur notre site internet)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	IMAGE	QUANTITÉ
1	Panneau avant		1
2	Panneau arrière		1
3	Panneau côté		2
4	Plancher		1
5	Toit		1
6	Verrin		2
A	Boulon et écrou		12
B	Vis		5
C	Vis		8


1



2



3



4

